TRENDnet®



Quick Installation Guide

TI-PF11SFP (V1)

Table of Content

1 Español

1. Antes de comenzar
2. Referencia rápida
3. Instalación del hardware
4. Más información

1. Antes de comenzar


Contenidos del Paquete

- TI-PF11SFP
- Guía de instalación rápida
- Bloque de terminales extraíble
- Montaje en DIN-rail
- Placas para montaje en pared

Requisitos mínimos

- Red existente
- Fuente de alimentación (TI-S12048)

2. Referencia rápida




3. Instalación del hardware

•El TI-PF11SFP puede colocarse en un escritorio o montarse en una pared o en DIN-rail.


Instrucciones de montaje en DIN-rail

1. Acople el soporte de montaje DIN-rail al convertidor de medios.




2. Coloque la unidad en frente del DIN-rail y enganche el soporte de montaje en el carril.

3. Gire el convertidor de medios para abajo hacia el carril hasta dejarlo bloqueado. Escuchará un clic cuando quede bloqueado.



Montando la unidado




Soltando la unidad

4. Para retirar la unidad, presione hacia abajo para liberar la parte inferior el DIN-rail y gírelo hasta sacarlo del carril.

Instrucciones para montaje en pared

1. Fije las placas de montaje en pared al convertidor de medio.

2. Monte la unidad.



Nota de seguridad




- Apague la alimentación antes de conectar cualquier módulo o cable. El voltaje correcto de suministro de alimentación (48-56V DC) figura en la etiqueta del producto. Compruebe el voltaje de su fuente de alimentación para asegurarse de que esté utilizando la parte correcta. NO utilice un voltaje superior a 48-56V DC, según se especifique en la etiqueta del producto.
- Calcule la corriente máxima posible en cada cable de alimentación y cable común. Observe todos los códigos eléctricos que dictan la corriente máxima permisible para cada tamaño de cable. Si la corriente supera las calificaciones máximas, el cableado podría sobrecalentarse y producir daños graves en su equipo.

Aplicar la alimentación

1. Conecte el fuente de alimentación (se vende por separado) al bloque de terminales incluido (según se indica más abajo) y fíjelo con los tornillos.

Nota: Las polaridades deben coincidir.


2. Acople el bloque terminal a la unidad, conecte el cable neutro a tierra y suministre alimentación al adaptador de corriente.



3. Conecte su cable Ethernet, instale un módulo SFP y conecte un cable de fibra al conversor de medios. Compruebe los LED para confirmar que las conexiones estén establecidas. Su instalación ha finalizado.

4. Más información

Switch DIP



Reservado	**N/A**
	N/A
Velocidad SFP	**100Mbps**
	1000Mbps

Certifications
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.





Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente en el pais o zona de instalación.

Technical Support
If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
www.trendnet.com/register

Copyright © 2017. All Rights Reserved. TRENDnet.