Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tarjeta de Interfaz SNMP/Red, Administración Remota de Enfriamiento

NÚMERO DE MODELO: **SRCOOLNET2**

Destacado

- Permite la gestión remota de la unidad de aire acondicionado de Tripp Lite.
- Controla la temperatura, la velocidad de los ventiladores y los modos de deshumidificación.
- Envía alertas en caso de producirse una falla del suministro eléctrico, altas temperaturas, etc.
- Instalación fácil en la ranura auxiliar de la unidad.
- Incluye el sensor ENVIROSENSE de temperatura y humedad.

El Paquete Incluye

- Tarjeta de la interfaz SNMP/Web de SRCOOLNET2
- Módulo ENVIROSENSE
- Cable de configuración (73-1025)
- Etiqueta de la dirección MAC (ubicada en SRCOOLNET2)
- Manual del Propietario

General

La Tarjeta de interfaz SNMP/Web SRCOOLNET2 SNMP/Web agrega funciones de monitoreo y gestión remotos para seleccionar las unidades de aire acondicionado de Tripp Lite, entre ellas, la SRCOOL7KRM. Con la instalación de SRCOOLNET2 en la ranura auxiliar de la unidad, podrá controlar la unidad de enfriamiento sobre la red Ethernet desde cualquier ubicación, a través de los protocolos SNMP, SSH, telnet o el navegador web. Controle las temperaturas, ajuste la velocidad del ventilador y active los modos de deshumidificación. Asimismo, puede revisar los registros en forma remota y recibir alertas. Las luces LED confirman la conexión de la red, la velocidad y la inicialización de la tarjeta. El módulo ENVIROSENSE® incluido conecta el puerto PS/2 de SRCOOLNET2 para controlar las temperaturas y la humedad hasta a una distancia máxima de 3,65 m [12 pies] de la unidad primaria, lo que permite que su funcionamiento se base en la temperatura del aire de entrada donde se encuentra montado el sensor. El módulo ENVIROSENSE también le permite controlar los detectores de humo, las alarmas contra incendio y los sistemas de seguridad, mediante una interfaz de contacto seco.

Características

Controle la unidad de refrigeración desde cualquier lugar

- Convierta las unidades selectas de aire acondicionado para montaje en estantes (como SRCOOL7KRM de Tripp Lite) y portátiles en un dispositivo de red gestionado.
- Acceda a la unidad a través de los protocolos SNMP, SSH, telnet o el navegador web.
- Controle las temperaturas.
- Ajuste la velocidad de los ventiladores.
- Active los modos de deshumidificación.
- Revise registros.
- Reciba alertas.
- Las luces LED confirman la conexión y la velocidad de la red, y la inicialización de la tarjeta.

Incluye el módulo del sensor ENVIROSENSE de temperatura y humedad.

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- Monitorea la temperatura y la humedad a una distancia máxima de 3,65 m [12 pies].
- Controla los detectores de humo, las alarmas contra incendio y los sistemas de seguridad a través de la interfaz de contacto seco.
- Se conecta con facilidad al puerto PS/2 de SRCOOLNET2.

Fácil de configurar y manejar.

- Instalación fácil en la ranura auxiliar SNMP delantera de la unidad de refrigeración.
- La interfaz del programa PowerAlert® proporciona una pantalla única para controlar las unidades de refrigeración y los módulos ENVIROSENSE.
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Tipo de Accesorios	Módulo de Tarjeta SNMP
ENTRADA	
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	12V CD
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	1 LED de Enlace para confirmar la conexión e indicar la velocidad y 1 LED de Estado para indicar cuando la tarjeta está inicializada
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	2.28 x 6.5 x 6.93
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	9.4 x 19.5 x 16
Peso de Envío (lb)	0.40
Peso de Envío (kg)	0.18
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.